

■安裝

1. 安裝熱交換器注意上下正確方向。
2. 溼氣及油霧含量太高場所，請用填塞原料將固定螺絲覆蓋以防止滲透。
3. 不要將熱交換器的空氣流動迴路阻塞。
4. 選擇一個容易裝置與清洗過濾網的空間安裝。
5. 送到熱交換器之電源回路上務必安裝保險絲或保護裝置。

■注意

當將熱交換器裝置在密閉控制箱門上時，應避免人員的傷害及設備的損失，並要確定加在門上的重量，其鉸鏈是否能承受。同時，要確定當控制箱門被打開，不要過於傾斜而使其失去平衡。

■工作範圍

1. 氣溫最小/最大：-29/68°C
2. 安裝場所：
 - 安裝於蔭涼或能防水的適當地方。
 - 避免有腐蝕性的大氣。

■維護

本熱交換器，動力上只有風扇，已經將維護工作減少到最小，但仍請保持定期保養。

維護請遵照下表：

次 數	零 件	檢 查 重 點	對 策
每 天 (開始使用後)	內外風扇	扇葉轉動是否正常 是否有噪音或震動	假如發現不正常，找出原因，若風扇故障，則換掉。
每週或每月	過 濾 網	積油、汙垢	1. 輕微汙垢，輕微拍打過濾網或用吸塵器清除再回覆。 2. 汙垢太重時，用中性清潔劑清洗或清水沖洗，把過濾網去水，乾燥後，回覆原狀。
每6個月或一年 (請停機)	外部風扇	積油、汙垢	1. 移開過濾網和風扇用壓縮空氣清除一直等到完全乾淨為止。

*每次均要確實將過濾網和風扇完全清除乾淨。